## Procedura prima dell'utilizzo di BL1005HGR Ripara Guarnizione della Testata.

### Dosaggio e cronologia dei prodotti per il trattamento con BL1005HGR:

**1) Pulizia del circuito di affreddamento:**

Come da istruzioni indicate sulla scheda tecnica di **PP1004 Pole Protection Reactor Pulitore**, versare tutto il contenuto del flacone bianco da 115 gr nel radiatore o nella vaschetta di recupero del veicolo, tale dose è sufficiente per veicoli con una capacità del circuito di raffreddamento fino a 12 litri di acqua. Per circuiti superiori aumentare le dosi in modo proporzionale. Una volta effettuata la pulizia del circuito, preparare il veicolo per l'applicazione di BL1005HGR ripara guarnizione della testata.

**2) Applicazione e dosaggio di BL1005HGR Ripara guarnizione della testata :**

Una bottiglia intera di 600 ml è sufficiente per veicoli con 8 cilindri. Aumentare o diminuire le dosi in modo proporzionale in base al numero dei cilindri del veicolo. **Mettere 75 ml di BL1005HGR** per ogni cilindro, da sciogliere in **375 ml di acqua calda** per ogni cilindro del veicolo. **Nella tabella sottostante sono calcolate le quantità di prodotto e di acqua calda in base ai cilindri. Per l'applicazione di BL1005HGR si consiglia di rivolgersi ad un meccanico professionista e far seguire attentamente le istruzioni indicate sulla scheda tecnica del prodotto.** Una volta ultimata tutta la procedura, il circuito dell'auto può essere riempito con acqua ed antigelo nelle proporzioni indicate dalla casa automobilistica costruttrice. Dopo alcuni giorni di guida si controllerà se il veicolo ha perdite di liquido dal circuito di raffreddamento.

### Dosaggio di BL1005HGR per cilindro:

| Numero di cilindri del veicolo | Dose di BL1005HGR per cilindro | Dose di acqua calda per cilindro |
|---|---|---|
| 1 | 75 ml | 375 ml |
| 2 | 150 ml | 750 ml |
| 3 | 225 ml | 1.125 ml |
| 4 | 300 ml | 1.500 = ( 1.5 Lt) |
| 5 | 375 ml | 1.875 ml |
| 6 | 450 ml | 2.250 ml |
| 7 | 525 ml | 2.625 ml |
| 8 | 600 ml | 3000 = ( 3 Lt) |

**3)** Se gocciolii, trasudazioni o perdite di liquido dal circuito di raffreddamento dovessero ancora persistere allora inserire nel radiatore o nella vaschetta di recupero uno dei seguenti articoli a seconda che si tratti di auto, autocarri e mezzi pesanti:

- **BL1001P Bar's Leaks Sigillatore** per motore e radiatore ( **dose per auto** da 156 gr. sufficiente fino a 12 litri di acqua del circuito di raffreddamento).

Oppure

- **BL1002P Bar's Leaks Sigillatore** per motore e radiatore **( dose per autocarri/ mezzi pesanti** da 446 cc. sufficiente fino a 30 litri di acqua del circuito di raffreddamento ) per mezzi più grandi aumentare le dosi in modo proporzionale, per la loro applicazione seguire le istruzioni riportate sulla confezione o visitate il nostro sito web. Controllare dopo alcuni giorni di guida se la perdita si è arrestata.

Distributore in Italia: Zero Falle Rosaci Santo di Rosaci Maria Teresa
Via Trapezi di Macellari, 14 cap. 89134
Pellaro di Reggio Calabria (RC)
Tel. 0965/675901 - Cell. 320/3715543
P.IVA 02069210801 - cod. fisc. RSCMTR77S45F112
Sito web: www.zerofalle.it; e-mail: info@zerofalle.it ; tina.rosaci@zerofalle.it;
Amministrazione: amministrazione@zerofalle.it Pec: rosacimariateresa@pec.it